

ISOVER ULTIMATE Tätfiber och ISOVER Tätfiber

Arbetsanvisning

ISOVER ULTIMATE Tätfiber och ISOVER Tätfiber är tätningssremor av glasull eller ULTIMATE, klädda med en tunn PE-folie. Kombinationen av spänstig glasull/ULTIMATE och PE-folie gör produkten utmärkt lämplig att fylla och täta ojämnheter i fogar mellan moduler, byggelement, utfackningsväggar såväl platsbyggda som prefabricerade.

ISOVER ULTIMATE Tätfiber och ISOVER Tätfiber är:

- Kapillärbrytande
- Diffusionstätande
- Lufttätande
- Isolerande
- Lättmonterad



Användningsområde

Väggelement: Som tätning mellan prefabricerade element

Utfackningsväggar: Som tätning mellan platsbyggda eller prefabricerade utfackningsväggar och anslutande byggnadsstomme

Moduler: Som brandstopp och tätning i hålrum mellan prefabricerade moduler, för att hindra brandspridning i mellanrummen både i vertikal och horisontell ledd.

Montering

Tätfibern monteras före modulerna eller byggelementen sätts på plats och bildar en fog.

Vid tätning av prefabricerade moduler eller element kan tätfiberremsan med fördel monteras redan på tillverkningslinjen i fabriken. Samma förfarande kan användas vid prefabricerade utfackningsväggar.

På vertikala element som skall monteras mot anslutande byggnadsstomme fästes tätfibern på enklaste vis med förslagsvis häftstift/-klammer för att hålla tätfibern på plats tillfälligt till dess att byggnadsdelarna har sammanfogats.

Vid skarvar mellan tätfiberremorna bör dessa läggas med ca 10 cm överlapp, vik plasten vid glasfiberremsans ände.

För att uppnå korrekt brandteknisk klass skall montering ske enligt anvisningar för ISOVER tätfiber. För information om produkt och brandklass se P-märkning SCO138-16 på vår hemsida www.isover.se.

Produkt	Tjocklek, (mm)	Bredd, (mm)
ISOVER Tätfiber	20	95
ISOVER Tätfiber	20	120
ISOVER ULTIMATE Tätfiber	30	95
ISOVER ULTIMATE Tätfiber	40	120

